

Pikaopas
V4.103

NYX

(CE30104)

Tämä pikaopas antaa teille yleiskuvan lepakkodetektorinne toiminnoista. Täydellinen käyttöopas (englanniksi ja saksaksi) on ladattavissa osoitteesta:

www.eam-walter.de

Etsi detektoriasi kategoriasta x01. Löydät käyttöoppaan pdf-tiedostona laitteen kuvauksen alapuolelta ko verkkosivulta.



Detektorin toiminnot:

Näyttö (A) esittää seuraavat asiat:

Yläriivi	Kuulokkeiden äänenvoimakkuus Linjaulostulon äänenvoimakkuus SD-kortin tila ? Pariston varaus
Päänäyttö	Valittu moodi HD-moodi - Viritetty taajuus FD-moodi - Vastaanotettu taajuus pylväsasteikkona Kaksoismoodi - Viritetty HD-taajuus ja FD signaalin taajuus
Alarivi	Päiväys (Mikäli aiemmin asetettu) Aika (Mikäli aiemmin asetettu)

Painike (1) Virta päälle/pois ja moodien vaihto

Painike (2) Asetukset ja erikoistoiminnot

Painike (3) Äänitys

Painike (4) Äänitteen toisto ja toistomenu

Painike (5) Äänenvoimakkuus + / valinta ylös (menu)

Painike (6) Äänenvoimakkuus - / valinta alas (menu)

Rullasäädin (detektorin oikea kylki)

HD-taajuuden virittäminen



Detektorin liittimet:

Vasen kylki	Ylempi jakkivastake	- Linjaulostulo äänityslaitteelle
	Alempi jakkivastake	- Kuulokkeet
Yläreuna	Muistikorttipaikka (E) - (F)	- Micro SD -kortille - Mikrofoni

Detektorin käynnisty:

Aseta 9V E-paristo paristokoteloon. Kiinnitä huomiota että napaisuus on oikein. Käynnistääksesi laite, paina painiketta (1) ja vahvasta käynnistys painamalla 2 sekunnin sisään nyt vilkkuvaa painiketta (4).

Detektorimoodien vaihtaminen:

Vaihtaaksesi seuraavaan moodiin, paina painiketta (1) vähemmän kuin 1 sekunti. HD > FD > Dual > ...

Äänitys ja äänitteen toistaminen:

Äänitys ja äänitteen toistaminen on mahdollista vain silloin kun SD-kortti on kytketty detektoriin.

Painike (3) aloittaa ja lopettaa äänittämisen kaikissa moodeissa. Painike (4) toistaa viimeisimmän äänityksen kun sitä painaa vähemmän kuin 1 sekunnin ajan. Painettaessa Painiketta (4) pidempään kuin 1 sekunnin ajan päädytään toistomenuun. Nämä painikkeet eivät toimi mikäli SD-korttia ei ole kytketty detektoriin.

Erikoistoimintopainike (2):

Lyhyt painallus	HD moodi	ei toimintoja
	FD moodi	Vaihtaa pylväsasteikon herkkyyttä
	Kaksoismoodi	Vaihtaa vasemman ja oikean kanavan paikkaa
Pitkä painallus	Kaikki moodit	Menee Asetusvalikkoon

Detektorin sammuttaminen:

Sammuttaaksesi detektorin, paina Painiketta (1) pidempään kuin 1 sekunnin ajan.

Takuu:

Takuu on voimassa 24 kuukautta ostohetkestä. Säilytä laskusi, joka toimii takuutodistuksena.

Takuun ehdot eivät päde mikäli:

- Takuusinettä on peukaloitu ja se on rikki
- Koteloa ja / tai elektroniikkaa on mekaanisesti käsitelty, väännetty tai ne ovat rikkoutuneet.
- Detektorin on vahingoittunut esimerkiksi paristovuodon tai muun nesteen kautta.

Mikäli Teillä on kysymyksiä tai ongelmia laitteen kanssa, olkaa yhteydessä maahantuojaan:

Luontoselvitys Metsänen
Adelenpolku 2
00590 Helsinki

Puh.
+35844 54 84 625

Sähköposti
timo.metsanen@metsanen.com